

MODELLO: HC-274

Descrizione

Elemento riscaldante

Posizione elemento

Tessuto

Alimentazione elettrica

Controllo temperatura

Fibra di carbonio

Davanti, dietro, collo

100% fibra di poliestere

5V, USB

3 livelli, 65/55/45 C°



Nota:

La temperatura + quella misurata direttamente dall'elemento riscaldante.

Sarà inferiore per il gilet e per l'utilizzo in condizioni di freddo.

Taglie

Colori

Temperatura d'esercizio

Certificati

Garanzia

S/M/L/XL/2XL/3XL


Nero/Verde

-20 C° / 10 C°

CE/ROHS

12 mesi

MEN'S SIZE CHART



Size Details (cm)

Size	Back Length	Chest	Waist	Shoulder Width
S	66.5	110	108	44
M	68.5	114	112	45.5
L	70.5	118	116	47
XL	72.5	122	120	48.5
2XL	74.5	126	124	50
3XL	76.5	130	128	51.5

Come usarlo?

1. Scollegare la porta USB dalla tasca della batteria del gilet.
2. Collegare la porta USB con una batteria da 5V 10000mA.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione sul gilet per 3-5 secondi. Il pulsante si illuminerà di rosso, il gilet inizierà a funzionare e rilascerà calore al tuo corpo irrigidito. Premere nuovamente il pulsante di accensione per regolare la temperatura.

Scelta ideale e calda per te, la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi dipendenti, per godervi le attività all'aria aperta (motociclismo, sport, campeggio, pesca, lavori edili, ecc.) control il clima freddo e rigido.



Bicycle



Mountain



Lumbering



Construction



Sliding



Photography



Hunting



Fishing



Camping